

# マイタブレットの基本的な使い方

## 1 iPad (A16)

### ・電源の入れ方

でんげん いれかた  
みぎうえ でんげんぼたん ながおし  
右上の電源ボタンを長押しします。



### ・電源の消し方

でんげん けしかた  
みぎうえ でんげんぼたん よこ おんりょうぼたん  
右上の電源ボタンと横の音量ボタンを  
同時に長押しします。




### ・画面のスクリーンショット

がめん すくりーんしょつと  
みぎうえ でんげんぼたん よこ おんりょうぼたん どうじ お  
右上の電源ボタンと横の音量ボタンを同時に押します。



### ・ホーム画面に戻る時

ほーむ がめん もど とき  
がめん いちばんした うえ む ゆび すわいぷ  
画面の一番下から上に向かって指でスワイプします。



よこむ つか とき おな  
横向きで使う時も同じです。



# マイタブレットの基本的な使い方

## 2 キーボードとケース

・キーボードとケースの<sup>はずしかた</sup>外し方

スタンドを<sup>ひら</sup>開きます。

<sup>じしゃく</sup>磁石を<sup>はず</sup>外します。

キーボードとケースを<sup>はず</sup>外します。



・キーボードとケースの<sup>つけかた</sup>付け方

スタンドを<sup>ひら</sup>開いて、キーボードと  
ケースを<sup>かさ</sup>重ねます。

2つの点<sup>てん</sup>を<sup>あ</sup>合わせるように  
<sup>じしゃく</sup>磁石をくっつけます。




スタンドを<sup>と</sup>閉じてセット<sup>かんりよう</sup>完了です。



## マイタブレットの基本的な使い方

- ・キーボードの立て方

あおいとて  
青い取っ手がある方からキーボードを  
ひら  
開きます。



ケースとスタンドをくぼみにはめ込みます。



たたむときは、キーボードとケースをそろえるように  
かき  
重ねてください。



たたくときは、<sup>もちほこぶ</sup> 後ろの磁石が  
<sup>かくにん</sup> しっかりくっついているか確認してください。

## マイタブレットの基本的な使い方

### ※ i P a d とケースの外し方

基本的に外す必要はありませんが、外しにくい作りとなっているため、外す場合は保護者の方が行ってください。

以下の二次元バーコードに i P a d とケースの外し方及び取り付け方についての動画がありますので参考にしてください。



## マイタブレットの基本的な使い方

### 3 タッチペン

#### ・電源の入れ方

ペンの上を2回タッチする。



点が青く光ります。



#### バッテリーの残り

●●●●	75～100%
●●●○	50～75%
●●○○	25～50%
●○○○	25%以下

#### ・電源の消し方

ペンの上を2回タッチする。



光が消えます。

※10分間さわらなければ自動的に消えます



#### ・充電の仕方

カバーを外して充電してください。



カバーはちぎれてしまっても  
大丈夫です。